

# GEFAGuard PP befestigen

**Schritt 1:** Reinigen und trocknen Sie den Wurzelsperre.

**Schritt 2:** Falten Sie die Enden der Teile des Wurzelsperres.

**Schritt 3:** Bringen Sie das Klebeband wie auf der Abbildung angegeben an.

**Schritt 4:** Befestigen Sie die Teile des Wurzelsperres miteinander, wie auf der Abbildung angegeben.

Standardlänge: 50 m pro Rolle

Standardbreite: 50 mm

